

- Doğru bir montaj için öncelikli olarak montaj yapılacak duvarın düzgünlüğü ve dolaba göre duvar ebatlarının kontrolü yapılmalıdır. Dolaplar düzgün bir şekilde kutudan çıkarılarak ürünün altına zarar görmemesi için ürünün paketini koyunuz.
- Montaja öncelikli olarak üst dolaptan başlayınız zira üst dolap montajı sırasında alt dolap zarar görebilir.



**Dolap ebatına göre ayarlanacak**

Dolabın üst mesafesi yerden 190-x cm olacak şekilde askı mekanizmasının duvara denk gelen yeri hesaplanacaktır. (a) değeri dolap ölçülerine göre değişiklik gösterebilir.

**Alt dolap üst mesafesi**

Alt dolabın lavabo üst mesafesi 85-x cm olacak şekilde askı mekanizmasının duvara denk gelen yeri hesaplanacaktır. (b) değeri dolap ölçülerine göre değişiklik gösterebilir.

**Duvar dübele göre matkap yardımı ile delinerek dübel çakılır.** Askı mekanizmasının parçaları duvara vida ile sabitlenir. Üst dolap askı mekanizmasına denk gelecek şekilde asılır.

**Askı mekanizmasının ayarları ile dolap terazisi uygun bir şekilde ayarlanıp vidalanır.**

**Boy dolabın alt mesafesi alt dolap ile aynı mesafede olacak şekilde, askı mekanizmasının duvara denk gelen yeri hesaplanacaktır.** Boy dolap ile alt dolap arasında 20-25cm mesafe bırakılabilir.

**Alt dolap ile aynı yükseklikte olması tavsiye edilir.**

**Duvar dübele göre matkap yardımı ile delinerek dübel çakılır.** Askı mekanizmasının parçaları duvara vida ile sabitlenir. Boy dolap askı mekanizmasına denk gelecek şekilde asılır.

**Askı mekanizmasının ayarları ile dolap terazisi uygun bir şekilde ayarlanıp vidalanır.**

**Ürün üzerine lavabo düzgün bir şekilde yerleştirilir ve silikon çekilerek sabitlenir.**

- Per un montaggio corretto, in primo luogo controllare la regolarità del muro interessato e delle dimensioni dello stesso rispetto all'armadietto. Estrarre con attenzione gli armadietti dalla scatola e posizionare la stessa sotto gli armadietti per evitare che subiscano danni.
- Iniziare la procedura di montaggio dall'armadietto superiore in quanto l'armadietto inferiore potrebbe subire dei danni.



**Dolap ebatına göre ayarlanacak**

Il meccanismo di fissaggio deve essere posizionato in modo che la parte superiore dell'armadietto sia ad un'altezza di 190 cm da terra. Il valore (a) può variare sulla base delle dimensioni dell'armadietto.

**Alt dolap üst mesafesi**

L'altezza superiore del lavabo dell'armadietto inferiore deve essere posizionato in modo che rispetto al meccanismo sia pari a 85 cm. Il valore (b) può variare sulla base delle dimensioni dell'armadietto.

**Duvar dübele göre matkap yardımı ile delinerek dübel çakılır.** Askı mekanizmasının parçaları duvara vida ile sabitlenir. Üst dolap askı mekanizmasına denk gelecek şekilde asılır.

**Askı mekanizmasının ayarları ile dolap terazisi uygun bir şekilde ayarlanıp vidalanır.**

**Boy dolabın alt mesafesi alt dolap ile aynı mesafede olacak şekilde, askı mekanizmasının duvara denk gelen yeri hesaplanacaktır.** Boy dolap ile alt dolap arasında 20-25cm mesafe bırakılabilir.

**Alt dolap ile aynı yükseklikte olması tavsiye edilir.**

**Duvar dübele göre matkap yardımı ile delinerek dübel çakılır.** Askı mekanizmasının parçaları duvara vida ile sabitlenir. Boy dolap askı mekanizmasına denk gelecek şekilde asılır.

**Askı mekanizmasının ayarları ile dolap terazisi uygun bir şekilde ayarlanıp vidalanır.**

**Ürün üzerine lavabo düzgün bir şekilde yerleştirilir ve silikon çekilerek sabitlenir.**

- For a correct installation, first of all the evenness of the wall on which the installation will be made and the suitability of the wall dimensions with the cabinet should be checked. Take the cabinet out of the packing smoothly, and place the product packing beneath the product in order to prevent any damages.
- Start the installation from the top cabinet first because the lower cabinet may suffer damage during installing the top cabinet.



**Dolap ebatına göre ayarlanacak**

Ensuring that the top distance of the cabinet is 190-x cm from the floor, the place of the suspension mechanism corresponding to the wall will be calculated. The (a) value may vary depending on the cabinet dimensions.

**Alt dolap üst mesafesi**

Ensuring that washbasin top distance of the lower cabinet will be 85-x cm, the place of the suspension mechanism corresponding to the wall will be calculated. The (b) value may vary depending on cabinet dimensions.

**Duvar dübele göre matkap yardımı ile delinerek dübel çakılır.** Askı mekanizmasının parçaları duvara vida ile sabitlenir. Üst dolap askı mekanizmasına denk gelecek şekilde asılır.

**Askı mekanizmasının ayarları ile dolap terazisi uygun bir şekilde ayarlanıp vidalanır.**

**Boy dolabın alt mesafesi alt dolap ile aynı mesafede olacak şekilde, askı mekanizmasının duvara denk gelen yeri hesaplanacaktır.** Boy dolap ile alt dolap arasında 20-25cm mesafe bırakılabilir.

**Alt dolap ile aynı yükseklikte olması tavsiye edilir.**

**Duvar dübele göre matkap yardımı ile delinerek dübel çakılır.** Askı mekanizmasının parçaları duvara vida ile sabitlenir. Boy dolap askı mekanizmasına denk gelecek şekilde asılır.

**Askı mekanizmasının ayarları ile dolap terazisi uygun bir şekilde ayarlanıp vidalanır.**

**Ürün üzerine lavabo düzgün bir şekilde yerleştirilir ve silikon çekilerek sabitlenir.**